

ÚDRŽBA KERAMICKÝCH DŘEZŮ FRACERAM®

Keramiky má mnoho výhodných vlastností: je odolná vůči vysokým i nízkým teplotám, opotřebením i poškrábání, vyblednutí světlem a je hygienická. Je vyrobena z přírodních materiálů, je bezpečná pro užívání a má dlouhou životnost.

JAKÝ ČISTIČ?

Pozor na poškození povrchu nevhodnou údržbou!

- Používejte pouze prostředky a čističe, které jsou doporučeny.
- Vždy dodržujte doporučení výrobce na použití čisticího prostředku.
- Nikdy nemíchejte čisticí prostředky.
- Vyvarujte se vysoce koncentrovaných čističů odpadů a abrazivních čisticích prostředků, které následně zanechávají matný povrch. Měli byste být velmi opatrní i na látky obsahující fluorid, jako jsou odstraňovače rzi a zubní pasty, které mohou zanechat dlouhodobé skvrny.

Jemné sanitární čističe dostupné v běžné obchodní síti jsou vhodné pro **každodenní čištění**.

Vodní kámen doporučujeme odstraňovat čisticími prostředky na bázi octa nebo citronové šťávy (PH 1-4). Čím je vaše voda tvrdší, tím více prostředku a delší působení je třeba aplikovat.

Ze sortimentu čisticích prostředků Franke doporučujeme použít: speciální čisticí sprej **FRANKE Colored Sink Cleaner** v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth**

Stopy od používání kovových předmětů a nádobí (černé tečky/čáry) není možné odstranit jemnými prostředky. Doporučujeme použít speciální tekutý čistič na nerez, leštadlo na karoserie aut nebo čistič na sklokeramické desky.

JAK ČASTO?

Povrch výrobku čistěte pravidelně nebo okamžitě, když je znečištěn. Pokud není čištění prováděno dost často a pravidelně, znečištění např. od vodního kamene, prostředku na mytí nádobí, zbytků jídla, rez nebo plíseň se stanou viditelnými a mnohem obtížněji odstranitelnými.

JAK?

- Čistěte povrch jemnou mikro utěrkou a teplou vodou.
- Pro odstranění odolného znečištění počkejte několik minut, až začne čisticí prostředek působit. Držte se doporučení výrobce čističe.
TIP! Výhoda použití gelových nebo pěnových prostředků je v tom, že velmi dobře přilnou i na svislé povrchy. Můžete také namočit mikro utěrku do čisticího prostředku a přiložit na znečištěné místo.
- Důkladně opláchněte teplou vodou, abyste odstranili všechny zbytky použitého čisticího prostředku.
- Vytřete dřez do sucha.

