

# ÚDRŽBA KUCHYŇSKÝCH BATERIÍ

Kuchyňské baterie se vyrábí s několika povrchovými úpravami.

- Chromový lesklý povrch je pokovení povrchu baterie. Vysoce odolný povrch a velice jednoduchý pro údržbu. K čištění doporučujeme používat speciální čisticí sprej **FRANKE Tap Cleaner** v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** nebo mýdlovou vodu či saponáty určené pro mytí nádobí, pro odstranění vodního kamene použijte roztok octa s vodou nebo vhodný odstraňovač vodního kamene ve spreji. V žádném případě nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a drsné houby, došlo by k poškození povrchové úpravy.
- Nerezový matný povrch je charakteristický pro baterie z celonerezu a není to pokovení ani barevný nástřík, nerezový povrch je pouze přebroušený. Velice odolný povrch jednoduchý pro údržbu. K čištění doporučujeme používat speciální čisticí sprej **FRANKE Tap Cleaner** v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** nebo mýdlovou vodu či saponáty určené pro mytí nádobí, popř. i tekuté čisticí krémy.
- PVD: Povrchová úprava baterií technologií PVD vyniká odolností proti poškození. Nicméně nedoporučujeme pro údržbu používat abrazivní čisticí prostředky. Pro odstranění vodního kamene použijte roztok octa s vodou, pro vlastní údržbu doporučujeme speciální čisticí sprej **FRANKE Tap Cleaner** v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** nebo pouze mýdlovou vodu či saponáty na mytí nádobí.
- Nerez (povrchová úprava) a ostatní barevné a metalické povrchy jsou nástříky barev zpevněné lakem, které jsou velice náchylné na hrubší zacházení. Může zde dojít při neopatrném používání k rychlejšímu odření až k vyštípnutí části barevného povrchu (bouchnutím hrnce, pánevky...). K čištění doporučujeme používat speciální čisticí sprej **FRANKE Tap Cleaner** v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** nebo pouze mýdlovou vodu či saponáty určené pro mytí nádobí, nepoužívejte tekuté čisticí krémy. Vodní kámen odstraňujte jemně po změkčení vhodným prostředkem (roztok octa s vodou nebo odstraňovač vodního kamene).
- Nikdy nepoužívejte k čištění kuchyňských baterií suché prášky nebo pasty. V oblastech s tvrdou vodou doporučujeme časté čištění povrchu baterií, aby nedocházelo k zanášení povrchu vodním kamenem. Také doporučujeme pravidelné čištění perlátoru (sítka) v ramínku nebo spršce, aby nedocházelo k zanášení vodním kamenem a tím i omezenému průtoku vody. V případě velkého zanešení perlátoru doporučujeme zakoupit nový v některém ze stavebních marketů, popřípadě v instalatérských potřebách nebo přímo na centrále Franke s.r.o. v Praze.
- K čištění povrchu baterií nepoužívejte detergenty, rozpouštědla, chemická činidla, kovové drátěnky, alkohol apod..

